

Instructions abrégées

DTCO® 1381 – Version 3.0




www.fleet.vdo.com

F

Introduire le rouleau de papier

► Appuyer sur la surface de déverrouillage du cache de l'imprimante ; le tiroir de l'imprimante s'ouvre.

► Sortir le tiroir de l'imprimante du DTCO.



► Mettre en place un nouveau rouleau de papier comme représenté sur la figure et le guider sur le rouleau de renvoi (1).

Veillez à ce que le rouleau de papier ne soit pas coincé dans le tiroir de l'imprimante et que le bout de la bande de papier (2) fait saillie au-dessous du bord du tiroir de l'imprimante!

► Repousser le tiroir de l'imprimante dans le compartiment de l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

► L'imprimante est prête à fonctionner.
Vous pouvez démarrer une impression.

Messages



(1) Pictogramme et texte en clair du message

! = événement, exemple [!e1 conduite sans carte]

xx = erreur, exemple [x41 erreur capteur]

¶ = Alerte de temps de conduite [¶e1 repos!]

Remarque, exemple [¶f0 manque papier]


(2) Code d'erreur

Pour d'autres messages et mesures, voir Instructions de service.

Valider le message :

► Appuyer 2 x sur la touche **OK**, le message s'éteint.


Temps du (des) carte(s) conducteur



- (1) Temps de conduite "¤" depuis d'un temps de pause valable.
- (2) Temps de pause valable "||", conformément au règlement (CE) N° 561/2006.
- (3) Temps de conduite de la semaine double "¤¤".
- (4) Durée de l'activité réglée.

Ouvrir le menu


Possible uniquement quand le véhicule est à l'arrêt!



... pour d'autres, voir Instructions de service

Option: VDO Counter,
détails voir Instructions de
service.

Commandes



(1) Affichage

(2) Touches de menu

■ / □ Sélectionner fonction /
sélection

OK Valider fonction / sélection

■ Quitter, interrompre le menu

(3) Lecteur de cartes 1

(4) Touche combinée

Conducteur-1

Réglage d'activités et éjection
de la carte conducteur

(5) Touche combinée Conducteur-2

Réglage d'activités et éjection de la
carte conducteur

(6) Lecteur de cartes 2

(7) Arête de coupe papier


(8) Tiroir de l'imprimante

(9) Interface de téléchargement

(a) Repère pour variante ADR

Affichages standards pendant la conduite

► Appuyer sur une touche de menu quelconque, passage à l'affichage souhaité.



(1) Heure (avec "¤" = heure locale réglée)

(2) Mode "Opération"

(3) Vitesse


(4) Activité conducteur 1

(5) Symbole carte conducteur 1

(6) Kilométrage total

(7) Symbole carte conducteur 2

(8) Activité conducteur 2



(1) Temps de conduite "¤" du conducteur 1 depuis d'un temps de pause valable.

(2) Temps de pause valable "||", conformément au règlement (CE) N° 561/2006.

(3) Temps du conducteur 2; temps de permanence "¤".

Un autre affichage standard est possible avec l'option "VDO Counter"; voir Instructions de service pour plus de détails.

Introduire la carte de conducteur / saisies manuelles



Le conducteur 1, qui conduit le véhicule, introduit sa carte de conducteur dans la fente

- ▶ Allumez éventuellement le contact dans le cas de variantes ADR.
- ▶ Maintenir la touche combinée Conducteur-1 enfoncée pendant plus de 2 secondes.
Le lecteur de cartes s'ouvre.
- ▶ Ouvrez le cache du lecteur de cartes.
- ▶ Introduisez la carte conducteur dans le lecteur de cartes.
- ▶ Fermer et insérer le lecteur de cartes.
- ▶ Effectuez les opérations affichées.

Maintenez toujours les lecteurs de cartes fermés – excepté pour l'introduction / le retrait d'une carte conducteur !

welcome
07:35* 05:35UTC

dernier retrait
15.04.17 16:31*

1M ajout saisie
manuelle? oui

Autre exemple : A / B / C

Exemple A : Retrait (15.04.2017) 16:31 Heure locale Introduction (18.04.2017) 07:35 Heure locale

M 15.04.17 16:31
H 18.04.17 07:35

M 15.04.17 16:31
H 18.04.17 07:35

*#? pays départ
:F

1M saisie OK?
oui

07:36* 0km/h
H 123456.7km H

"*" = Vous pouvez vous mettre au volant.

Ces instructions abrégées ne remplacent pas les instructions de service détaillées pour le DTCO 1381 conformément au Règlement CE (CEE) 3821/85 annexe IB !

Exemple B :

M 24.02.17 23:32
H 25.02.17 02:30
* 25.02.17 02:30
* 25.02.17 00:20
M 25.02.17 00:20
H 25.02.17 02:30
25.02.17 02:30
*#? pays départ
:F
1M saisie OK?
oui

02:31* 0km/h
H 123456.7km H

Retrait (24.02.2017) 23:32 Heure locale
Introduction (25.02.2017) 02:30 Heure locale
00:20 Heure locale

- ▶ Réglez l'activité "*" et validez.
- ▶ Réglez le jour, l'heure et les minutes et validez.
- ▶ Réglez l'activité suivante "■" et validez.
- ▶ Pressez et maintenez la touche **OK** appuyée (les minutes sont en surbrillance).
- ▶ Dégager la touche **OK** et l'appuyer à nouveau.
- ▶ Validez la saisie.

Retirer la carte de conducteur

- ▶ Allumez éventuellement le contact dans le cas de variantes ADR.
- ▶ Maintenir la touche combinée correspondante enfoncee pendant plus de 2 secondes.
- ▶ Effectuez les opérations affichées.

*#? pays arrivé
:E

15:05* 0km/h
H 123456.7km H

E AN

Exemple C :

M 05.11.17 17:50
H 14.11.17 14:00
* 05.11.17 18:45
M 05.11.17 18:45
*#? pays arrivé

M 05.11.17 18:45
H 14.11.17 14:00
? 14.11.17 12:10
M 14.11.17 12:10
*#? pays départ

M 14.11.17 12:10
H 14.11.17 14:00
14.11.17 14:00

*#? pays départ
:F

1M saisie OK?
oui

Retrait (05.11.2017) 17:50 Heure locale
Introduction (14.11.2017) 14:00 Heure locale

18:45 12:10

*#? pays arrivé
:F

*#? pays départ
:F

- La touche **#** permet ...
- d'interrompre la saisie du pays,
 - ou de selectionner les variables possibles (retour arrière) directement dans le bloc de données.

Régler les activités

- = Temps de conduite (automatique pendant la conduite)
- * = Tous les autres temps de travail (automatique en cas d'arrêt du véhicule, pour conducteur 1)
- = Temps de permanence : attentes, second conducteur, sommeil en cabine pendant la conduite (automatique pendant la conduite ou en cas d'arrêt du véhicule, pour conducteur 2)
- H = Pauses et temps de repos

- ▶ **Conducteur 1 :** Appuyer brièvement sur la touche combinée conducteur 1 jusqu'à ce que l'activité volue (H □ *) s'affiche à l'écran.
- ▶ **Conducteur 2 :** Appuyer brièvement sur la touche combinée conducteur 2 jusqu'à ce que l'activité volue (H □ *) s'affiche à l'écran.
- ☞ En fin de quart ou au moment d'une pause, réglez absolument l'activité sur "H"!

Réglage automatique après avoir mis/coupé le contact (option) :

Cela est signalé par le clignotement de l'(des) activité(s) à l'affichage standard (a) pendant env. 5 secondes. L'affichage précédent réapparaît ensuite.

- ▶ Si nécessaire, modifier les activités conformément!
- Le symbole "*" après l'allumage coupé signifie : La fonction IMS (signal de déplacement indépendant) existe.
- Le symbole "a" après l'allumage coupé signifie : L'enregistrement des données de position et du véhicule est activé.